

schroevendraaier



Met een schroevendraaier draai je schroeven in of uit het hout.
Het is belangrijk dat je het juiste schroefbitje bij de juiste schroef gebruikt.
Onderdelen van de schroevendraaier:



schroefbitje



bithouder




bitjes in het handvat

Hoe gebruik je hem?


1. Heb je de plaats van de schroef afgetekend?
Boor een gaatje voor met een boortje dat dunner is dan de schroef.



2. Stel de draairichting in met de zwarte schuifknop.
* schroef indraaien = omlaag ↓
* schroef uitdraaien = omhoog ↑
Met de schuifknop in het midden blokkeer je de draairichting.



3. Zet de schroef in het gaatje en de schroevendraaier in de schroef.
Draai het handvat heen en weer om de schroef in het hout of uit het hout te draaien.
Zo blijft de schroevendraaier in de schroef tot hij helemaal vast zit of eruit gedraaid is.





schroevendraaier



Er zijn verschillende bitjes die je kunt gebruiken om te schroeven.
Deze zitten in het handvat van de schroevendraaier.



kiezen van een bitje

1. Zoek het juiste bitje bij je schroef. Kies voor een plat bitje bij een platte schroef (dit is een schroef met een gleuf -) of een kruiskopbitje bij een schroef met een kruiskop (+).



bitje is te klein



bitje is goed



bitje is te groot

2. Let op de goede maat!
Met een te klein bitje krijg je de schroef niet rondgedraaid; een te groot bitje past er niet in of pakt niet goed. Hierdoor draai je de gleuf of het kruisje kapot.



bitje is te klein



bitje is goed



bitje is te groot

wisselen van een bitje



1. Trek het schroefbitje uit de bithouder

2. Verwissel een bitje door met het laatst gebruikte bitje tegen de achterkant van het gewenste bitje te duwen. Daardoor glijdt het bitje uit het handvat.



3. Doe dit nieuwe bitje in de bithouder en controleer of hij goed in de schroef past.